

הוראות תחזוקה למכונות קפה

מומלץ לבצע את השטיפות בסוף כל יום עבודה:

1. שטיפת מחזיקי המסננת

הוציאו את המסננת ממחזיק המסננת, ושטפו מתחת למים זורמים.

הסירו את שאריות הקפה בעזרת המברשת, גם ממסננת הראש.

2. שטיפת אטם הראש

הכניסו את האטם עיוור לידיית עם המסננת הכפולה, לחצו על המתג עם הכוכבית של הראש אותו רוצים לנקות. בעדינות פתחו וסגרו את מחזיק הפילטר מספר פעמים ותנו למים לזרום החוצה. היזהרו ממגע

של הידיים ושאר חלקי גוף עם המים כדי להימנע מסכנת כוויות. אם יש צורך חזרו על כך מספר פעמים והסירו שאריות קפה מאטם הראש באמצעות בד.

3. שטיפה הפוכה למעברים בראש

הכניסו את האטם העיוור לידיית עם המסננת הכפולה, לחצו על המתג עם הכוכבית של הראש אותו רוצים לנקות. במרווחים של 5 שניות, כחמש פעמים.

פעם בשבוע יש לחזור על הפעולה עם אבקת מסיר שומנים (מסופקת ע"י אספרסו טק) כאשר יש לחכות 15 שניות בין לחיצה ללחיצה.

4. צינור קיטור

יש לנקות לאחר כל שימוש, למניעת סתימת החורים. בסוף היום יש להשרות את הצינור 5 דקות במים חמים ואז לנקות אותו עם בד. אין להשאיר את צינור הקיטור בשום נזל למשך זמן. לאחר כל הקצפה יש להוציא קיטור על מנת שלא יישארו שאריות חלב בצינור.

